

# Contenido \_\_\_\_

|   | Preparativos  |                    |
|---|---|--------------------|
|   | Instrucciones de seguridad  | 6<br>9             |
|   | Conexión al ordenador   |                    |
|   | Conexión de yepp al PC. Instalación manual del controlador USB. Uso del almacenamiento extraíble.  Carga y descarga de archivos. Desconexión del cable USB. Formateo. Instalación de yepp Studio. Para ver la ayuda de yepp Studio. Conecte el yepp al Macintosh Uso del almacenamiento extraíble. Carga y descarga de archivos. Desconexión del cable USB. Formateo. | 162021222325262930 |
|   | Funciones básicas   |                    |
|   | Reproducción de música con yepp Ajuste del volumen/Funciones Hold Cambio de modos Grabación de voz Codificación MP3   | 33<br>34<br>35     |
| 2 | Búsqueda de archivos de música o de voz<br>Escuchar la radio FM<br>Codificación FM  | 40                 |
|   |   |                    |

| 0010 0010110 01001 01010 10101010101010                  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Funciones adicionales                                    |   |  |  |  |
| Repetición bucle43                                       |   |  |  |  |
| Configuración de SRS (Sistema de recuperación de sonido) |   |  |  |  |
| Configuración de MENÚ45                                  |   |  |  |  |
| Repetición de pistas                                     | < |  |  |  |
| Configuración del EQ47                                   |   |  |  |  |
| Gestión de archivos                                      | v |  |  |  |
| ● Eliminación  |   |  |  |  |
| Formateo 49  |   |  |  |  |
| Configuración de DIRECT PLAY                             |   |  |  |  |
| Personalización de opciones (Pantalla)                   |   |  |  |  |
| ● DISPLAY  |   |  |  |  |
| BACK LIGHT   |   |  |  |  |
| ● BEEP   |   |  |  |  |
| ● CONTRAST   |   |  |  |  |
| SCROLL SPEED   |   |  |  |  |
| POWER OFF TIME   |   |  |  |  |
| DEFAULT VOLUME55   |   |  |  |  |
| ● WOW LEVEL  |   |  |  |  |
| ● ENCODE   |   |  |  |  |


Descripción de los botones (reproductor yepp) .. Tabla del MENÚ .....

Anexo

...62

# Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones para evitar lesiones a su persona o daños al equipo.





### Audífono

#### Siga las instrucciones de seguridad de tráfico

- No utilice el audífono mientras conduce un automóvil o monta en bicicleta.
   No sólo es peligroso, sino que va contra la lev.
- Puede provocar un accidente si sube el volumen del audifono mientras camina por la calle, especialmente por los cruces.

### Protéjase los oídos

- No suba demasiado el volumen.
   Los médicos advierten del peligro de una exposición prolongada a un volumen elevado.
- Deje de utilizar el dispositivo o baje el volumen si tiene zumbidos en los oídos.

### Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura del ambiente: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
 Humedad : 10 ~ 75%

### Información medioambiental

- Siga las directrices locales para eliminación de residuos cuando tire paquetes, pilas y viejas aplicaciones electrónicas.
- Los paquetes yepp utilizan cartón, polietileno, etc., y no materiales innecesarios.

SPA

# DIGITAL SOUND yepp'

### Dispositivo de almacenamiento extraíble

Puede copiar y pegar archivos con facilidad al reproductor yepp con el Explorador de Windows

### Incluye una función de codificación

Puede crear un archivo MP3 de una fuente utilizando la entrada ENC de la unidad principal.

También puede convertir un programa de radio FM en un archivo MP3 en tiempo real.

### **Actualizaciones**

Puede actualizar los programas integrados si es necesario.

p. ej.) Añadir funciones, CODEC, etc.

Consulte la página de inicio de yepp (http://www.samsungyepp.com) cuando necesite actualizar su yepp.

# DIGITAL SOUND yepp'

### Reproducción de MP3 y WMA

Qué es MP3?

Es un archivo de formato de audio MPEG1 Layer3. Es un formato de audio muy popular.

Y qué es WMA?

Es el archivo de formato de audio de Microsoft Windows Media.

Su uso cada vez va a más.

### Recepción de FM

Escuchar un programa de FM resulta fácil con las funciones Búsqueda automática y

Memoria de frecuencia.

### Incluye sonido 3D

La función 3D añade amplitud al sonido.

SPA

# DIGITAL SOUND Yepp'

### Función de grabación de voz

Adecuada para la grabación de conferencias y reuniones

### Sonido

Puede ajustar el ecualizador manualmente..

### Reproducción continua durante 15 horas

Esta unidad utiliza una pila alcalina AAA/LR03. Puede funcionar hasta 15 horas. El tiempo real de reproducción puede variar en función del tipo y de la capacidad de la pila.


# Componentes




| Modelo            | YP-55 H | YP-55 i | YP-55 V |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Memoria integrada | 128MB   | 192MB   | 256MB   |

- La capacidad de la memoria integrada utilizable es inferior a la indicada, ya que el microprograma interno utiliza parte de la memoria también.
- El diseño de los accesorios está sujeto a cambios de mejora sin previo aviso.

# Ubicación de los controles (yepp)








Indicador de modo de reproducción


### Inserción de una pila



- Nota:
- No coloque objetos pesados sobre la tapa.

- 1 Deslice la tapa en la dirección de la flecha para abrirla.
- 2 Inserte una pila en los polos correctos +, - y empuje la tapa para cerrarla en la dirección de la flecha, como se indica.

# Conexión de yepp al PC




### Requisitos del sistema

- Pentium 133 MHz o superior
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 20 MB de espacio disponible en disco duro
- Unidad de CD-ROM (doble velocidad o superior)
- Puerto USB (1.1) compatible
- Gráficos VGA


#### Nota:

- Instale el sistema operativo en el modo Cuenta administrador para Windows 2000 o XP. De lo contrario, la instalación no se completará.
- Windows ME, 2000 y XP pueden reconocer el controlador sin instalar el programa suministrado. No obstante, debe instalar el programa para formatear yepp y actualizar el microprograma.
- Si no se ha instalado el programa YP-55 en Windows 98, no se comunicará con el disco extraíble. Debe instalar el archivo del controlador USB primero.

Antes de conectar yepp al PC, asegúrese de instalar el controlador USB. Si aparece "Add New Hardware Wizard" presione el botón [Cancel] e instale el controlador USB.




12



### Conexión del yepp al PC con cable USB

- 3 Enchufe un extremo del cable USB al puerto USB en la parte posterior del PC.
- Conecte el extremo opuesto del cable USB al puerto del cable USB en la parte inferior de yepp.
  - Si usted desconecta el cable USB de su PC mientras está implementando un comando o inicializando durante la instalación del controlador USB, puede que su PC no funcione correctamente.
  - El yepp se encenderá automáticamente.
- El controlador USB muestra un mensaje que indica que está buscando un nuevo dispositivo. Quizá no vea la pantalla de visualización durante la instalación. Vaya al administrador de dispositivos para comprobar que la instalación se ha completado con éxito.
- Tras la instalación del controlador USB aparecerá "SAMSUNG YP-55" en [System Properties] → [Device Manager].



### Nota:

### Cómo comprobar el controlador USB

Windows 98:

Control Panel → System → Device Manager → Universal Serial Bus controllers/Samsung YP-55 Class Windows 2000:

Control Panel → System → Hardware →

Device Manager → Universal Serial Bus controllers → USB Mass Storage Device

Windows XP:

Control Panel  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Hardware  $\rightarrow$ 

Device Manager → Universal Serial Bus controllers → USB Mass Storage Device

OSB Mass Storage Devic

Si el controlador USB no se instala automáticamente, consulte la página siguiente.

### Nota:

Para WinXP, aparecerá la siguiente ventana siempre que conecte el cable USB al yepp.





14

### Instalación manual del controlador USB

Vaya a "Cargar y descargar archivos" en la página 20 si el controlador USB está en su lugar. Siga estos pasos si el controlador USB no está en su lugar:

Compruebe el administrador de dispositivos.

Windows 98.ME:

Control Panel → System → Device Manager Windows 2000:

Control Panel  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Hardware  $\rightarrow$ 

**Device Manager** 

Windows XP:

Control Panel ightarrow System ightarrow Hardware ightarrow

**Device Manager** 


2 Compruebe si aparece un dispositivo con un punto de exclamación o una marca de interrogación (visualizado como dispositivo desconocido o dispositivo USB).

Haga doble clic en el dispositivo que aparece con un punto de exclamación o una marca de interrogación.



### Nota:

- Si utiliza Windows 2000 y su versión de Windows no reconoce el controlador USB, descargue e instale el último paquete de servicio de windowsupdate.microsoft.com
- El método de instalación puede variar en función del tipo de PC o sistema operativo. Contacte con su distribuidor de PC o centro de servicios para obtener información sobre la instalación.
- Si tienen lugar errores continuamente cuando instala el controlador USB, vuelva a conectar el cable USB tras reiniciar el sistema.







Haga clic en el botón [Next] en la serie de ventanas que aparecerán.



Ubicación del controlador USB [CD ROM]\setup\Drivers



Para completar el proceso de instalación, reinicie el sistema.

### Uso del almacenamiento extraíble

### Carga y descarga de archivos

- Encienda el yepp y conéctelo al PC.
- 2 Abra el Explorador de Windows en el PC.
- 3 Seleccione el archivo que desea guardar y arrástrelo y suéltelo en el icono de disco extraíble.
  (En orden numérico y alfabético)



#### Aviso:

- El mensaje "WRITING/READING" aparecerá durante la carga o descarga de archivos. Si desconecta el cable USB mientras que aparece "WRITING/READING", quizá funcione mal la unidad.
- Los archivos que están dentro de una carpeta que creó el usuario sólo pueden reproducirse en modo Música.
- El orden de los archivos de música no se asocia al orden de reproducción cuando selecciona un Disco extraíble en el Explorador de Windows.

### Desconexión del cable USB

Tras completar la transmisión de archivos, debe desconectar el cable de este modo:

Haga doble clic en la flecha verde de la barra de tareas de la parte inferior derecha de la ventana. Desconecte el cable USB.

2 Seleccione el dispositivo USB y pulse el botón [Stop].





### Nota:

La flecha verde no aparece en la Barra de tareas del sistema Windows 98. Si aparece el mensaje "READY" en la ventana Visualización, desconecte el cable USB.

Continuación...

### **Formateo**

Seleccione el icono del disco extraíble y haga clic con el botón derecho del ratón para seleccionar [Format].



Haga clic en [Start].

- Se formatearán todos los archivos guardados.
- Puede cambiar el nombre del disco extraíble seleccionando [Volume label].




### Aviso:


- Si formatea yepp en el PC sin instalar el programa suministrado, quizá no lea los datos.
- Tenga cuidado porque los archivos formateados no pueden recuperarse..
- Al formatear, todos los menús anteriormente preestablecidos se inicializarán.

### Nota:

● Puede formatear ejecutando "YP-55 Format" ubicado bajo [Start] → [All Programs]



23



### Para ver la ayuda de yepp Studio

Ejecute yepp Studio y pulse F1.

Aparecerá la Ayuda.

Mueva la flecha a la parte superior de yepp Studio y haga clic con el botón derecho del ratón. Aparecerá la siguiente ventana de selección.

• Haga clic en Ayuda para que aparezca la ventana Ayuda.



### Nota:

- La tecnología de reconocimiento de música y los datos relacionados los ofrece Gracenote y Gracenote CDDB® Music Recognition ServicesM.
- CDDB es una marca registrada de Gracenote. El logotipo de Gracenote, el logotipo de Gracenote
   CDDB y el logotipo de "Powered by Gracenote CDDB" son marcas comerciales de Gracenote.
   Music Recognition Service y MRS son marcas de servicio de Gracenote.

SPA

# Conecte el yepp al Macintosh



### Requisitos del sistema.

- 20 MB de espacio disponible en disco
- Memoria del sistema de 64 MB o más
- Unidad de CD-ROM (doble velocidad o más)
- Puerto USB (1.1) compatible
- SO Macintosh 9.X/10.2.6

### Nota:

- Macintosh puede reconocer el controlador sin instalar un programa adicional. No obstante, debe instalarse el programa apropiado para formatear y actualizar el microprograma.
- No puede instalar softwares para YP-55 en el SO Macintosh 10.0 - 10.2.5.

### Instalación del software

Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. Aparecerá la imagen inferior. Seleccione [Samsung YP-55 Installer].



Cuando instale un programa en el SO Macintosh X, quizá compruebe la información de inicio de sesión. The software was successfully installed.

Installing

Rems remaining to be installed: 81.

Installing unbowns. 5

Stoop

To proper reasons No. 03 or No. 05 x wayor 10.15 to no.

The software was successfully installed.

Stoop

To proper reasons No. 03 or No. 05 x wayor 10.15 to no.

The software was successfully installed.

Stoop

To proper reasons No. 03 or No. 05 x wayor 10.15 to no.

Tras completar la instalación, haga clic en el botón **OK**.

26

Continuación...

### Conexión del yepp a Macintosh con cable USB

- 3 Enchufe un extremo del cable USB al puerto USB en la parte posterior del Macintosh.
  - Conecte el extremo opuesto del cable USB al puerto del cable USB en la parte inferior de yepp.
  - El yepp se encenderá automáticamente.
  - Se creará un disco portátil sin etiquetar y sin título.



### Carga y descarga de archivos

- Encienda el yepp y conéctelo a Macintosh.
- 3 Seleccione el archivo que desea guardar y arrástrelo y suéltelo en el icono de disco extraíble.



### Aviso:

- El mensaje "WRITING/READING" aparecerá durante la carga o descarga de archivos. Si desconecta el cable USB mientras que aparece "WRITING/READING", quizá funcione mal la unidad.
- Asegúrese de vaciar la papelera tras eliminar un archivo del disco portátil para liberar espacio y poder descargar archivos adicionales.

Continuación...



### Desconexión del cable USB


Tras completar la transmisión de archivos, debe desconectar el cable de este modo:

Arrastre y suelte el disco portátil a la papelera.

Desconecte el cable USB.

Si lo desconecta sin expulsar el disco portátil, puede provocar un mal funcionamiento.

### **Formateo**




### Reproducción de música con yepp

En primer lugar, inserte la pila y conecte el audífono al reproductor.

### Reproducción de música (encendido)

Cuando presiona el botón ▶/■ aparece el logotipo de yepp y se reproduce un archivo de música o voz.



# Cómo detener la reproducción de música

Cuando presiona el botón ►/■ mientras se está reproduciendo, la música se detiene. Si no se presionan botones antes de 10 segundos (cambia en función de los ajustes), el yepp se desconecta automáticamente.

 También puede apagar la unidad manteniendo pulsado el botón ►/■ del cuerpo principal.



Nota : ● Se pueden reproducir archivos WMA sólo si la velocidad de bit está entre 48 Kbps y 192 Kbps [suministrado por Windows Media Player (versión 8.0)]

● El tiempo de desconexión puede configurarse en el modo MENÚ.

# Ajuste del volumen/Funciones Hold

### Ajuste del volumen

Mueva el botón al lado del reproductor yepp para ajustar el volumen durante la reproducción.

### Nota:

- El volumen tiene una escala de 00 a 30.
- Pulse para ajustar el volumen un nivel. Mantenga pulsado para incrementar o disminuir el volumen en incrementos mayores.

# NOR 00:01:30 5 001

### SPA

### **Función HOLD**

En el modo Hold (Retención), los botones no funcionan.

Deslice el interruptor del reproductor en la dirección que indica la flecha.

- \* No funcionará ningún botón del reproductor yepp.
- \* Cuando se pulsa un botón, el mensaje " HOLD" aparece en la pantalla.




32

### Cambio de modos

Pulse el botón brevemente mientras se detiene el reproductor.

2 Vaya al modo que desee utilizando el botón y después el botón .



- Nota : Saldrá de la función Modo de conmutación si no realiza ninguna acción durante 15 segundos o si se pulsa otro botón durante este modo.
  - Los ajustes del modo Voz no se guardarán si se cambia el modo a Música o FM o si se apaga el sistema.

# Grabación de voz

### Para grabar voz

Deslice el interruptor a la posición ENC para empezar la grabación de voz.

Para detener la grabación, mueva el interruptor a la

dirección contraria y se creará un nuevo archivo de voz. NOR (⟨₹ ) V001. WAV 00:00:30

V002. WAV


### Nota:

- La grabación se realiza en el orden de V001, V002.....
- Si la memoria está llena, la grabación de voz se detendrá automáticamente.
- La grabación de voz también se habilita en el modo Música.
- La luz de fondo no se iluminará durante una grabación de voz.
- El número de archivos de voz guardados y el tiempo disponible para la grabación aparecerán cuando se seleccione el modo Voz mientras se detiene el reproductor.
- Para grabar voz, asegúrese de que no haya conectado nada a la entrada ENC.
- La grabación de voz no funciona en el modo FM o cuando el cable de línea está

# Codificación MP3



Conecte el puerto de salida de audio de la fuente de audio externa (o el puerto de salida de línea) al puerto ENC en el dispositivo con el cable de línea.



2 Deslice el interruptor a la posición ENC para empezar la codificación MP3.

3 Deslice el interruptor a la posición REC durante la grabación para detener la codificación; se creará un nuevo archivo de codificación.

 La grabación tendrá lugar en el orden de L001, L002, L003.... Cuando termine la grabación, los archivos se guardarán como MP3.

### Nota:

- Las velocidades de bits pueden configurarse en el intervalo de 32 Kbps ~ 128 Kbps.
- Para pausar durante la codificación, pulse el botón ►/■.
- Pulse el botón de nuevo para volver a iniciar la grabación.
- El volumen puede ajustarse desde el nivel 0 al 10 mientras controla la grabación.

### Aviso:


- No desconecte el cable de línea durante la grabación.
- Si la pila no está suficientemente cargada, la codificación no se realizará.
- Ajuste el volumen a la fuente de audio externa a un nivel adecuado y proceda a su codificación.
   Si el nivel de volumen es demasiado elevado, la calidad de sonido quizá no sea buena.

#### Nota:

- Archivo VBR (Velocidad de bit variable): Archivos MP3 cuya relación de compresión cambia cuando se reproducen.
- ◆ Con archivos VBR, si se pulsa el botón ¥ en 5 segundos a partir del inicio de la pista, quizá no dé como resultado la reproducción de la pista anterior.
- Con archivos VBR, el tiempo de reproducción real puede diferir del que se indica en la pantalla del reproductor.
- Este reproductor puede que no reproduzca archivos MPEG1 LAYER1.


### Búsqueda de partes concretas en modo PLAY o de reproducción

- Para buscar una pista, coloque la manecilla ₹/₹ hacia arriba o hacia abajo durante la reproducción.
- Suelte la manecilla para que vuelva a su posición original. La reproducción volverá a comenzar en el modo normal.




### Búsqueda de archivos de música en modo PLAY o de reproducción.

- Se reproducirá la pista siguiente si mueve la manecilla Thacia la dirección durante la reproducción.
- ◆ Para ir a la pista anterior y reproducirla, gire la manecilla a la dirección ¥ antes de que transcurran 5 segundos desde el comienzo de la reproducción. Para ir a la pista actual y reproducirla desde el principio, gire la manecilla a la dirección ¥ 5 segundos después del comienzo de la reproducción.



### Búsqueda de archivos de música en el modo STOP o de parada.

Gire la manecilla hacia arriba o hacia abajo mientras el reproductor está detenido. Va a la pista 🛂 🔭 y la reproduce.



SP

### Escuchar la radio FM

Mientras el reproductor está detenido, seleccione el modo FM utilizando el botón ( ).




### Búsqueda manual de una frecuencia

Gire la manecilla ₹/₹ brevemente para buscar la frecuencia que desea.



### Búsqueda automática de una frecuencia

Mantenga girada la manecilla ▶/■ para buscar automáticamente y sintonizar una frecuencia.



#### Nota:

- Para salir del modo FM, pulse el botón
- Mono (MO) o Estéreo (ST) se selecciona automáticamente.

40

### Almacenamiento manual de una frecuencia

Tras encontrar la frecuencia que desee, pulse el botón ₹/₹ para almacenarla.



### Almacenamiento automático de una frecuencia


- Mantenga pulsado el botón WOW en el modo FM.
- Las frecuencias que se encuentren en el intervalo de 87.50 MHz a 108.00 MHz se seleccionan y almacenan automáticamente.
- Las frecuencias se almacenan automáticamente, empezando por el 1.



Número de canales que se almacenarán


### Búsqueda de frecuencias almacenadas

- Pulse el botón WOW brevemente en el modo FM.
- Las frecuencias almacenadas se buscarán sucesivamente.



### **Función MUTE**

- Mantenga pulsado el botón en el modo FM.
- En cuanto aparezca 'MUTE' en la pantalla, no se oirá ningún sonido.
- Para cancelar la función MUTE, ajuste el volumen con el Interruptor



### Nota:

- Puede almacenar hasta 20 frecuencias.
- Puede sustituir una frecuencia existente por una nueva pero no puede eliminar una frecuencia almacenada.

### Codificación FM

### Codificación FM en MP3

Deslice el interruptor a la posición ENC durante la recepción de FM.

- Empieza la codificación de la transmisión FM actual.
- Deslice el interruptor a REC.
  Se creará un archivo y se detendrá la codificación.
  - Los archivos se guardan en el orden F001, F002, F003... y se detienen automáticamente cuando la memoria está llena.



# Repetición bucle

### **Función Bucle**

### Punto de inicio

Mientras reproduce archivos de música, pulse brevemente el botón al principio del bucle que desea establecer.

Aparece en la pantalla.

### **Punto final**

Pulse brevemente el botón de nuevo al final del bucle.

A↔B aparece en la pantalla. Este bucle se reproduce varias veces.

NOR 月以 00:02:30 A Get Original, Black Eyed

### Nota:


- Pulse brevemente el botón para cancelar el bucle.
- La repetición en bucle se libera automáticamente si realiza una búsqueda de velocidad con el botón.

inal

### Configuración de SRS (Sistema de recuperación de sonido)

Pulse el botón WOW en el modo Música.

Pulse el botón **WOW** para ir y mantenga pulsado el botón SRS para seleccionar el modo que desee.



- SRS : oirá sonido estéreo 3D.
- TRUBASS: se trata de una función de potenciación de graves que añade amplitud al
- WOW: esta función permite disfrutar de las funciones SRS y Trubass simultáneamente.
- EQ : reproduce el último ajuste de EQ que realizó.

#### Nota:


- SRS(•) es una marca registrada de SRS Labs, Inc. WOW tecnología esta incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- Ajuste el volumen a un nivel adecuado, ya que puede incrementar en el ajuste de SRS.
- Esta unidad admite frecuencias de muestreo de 32 KHz, 44,1 KHz o 48 KHz.
- Sólo puede configurar las funciones de SRS en el modo Música.

# Configuración de MENÚ

Para cambiar al modo Menú, mantenga pulsado el botón mientras está en el modo Música o Voz.

Pulse el botón un instante para seleccionar el menú que desee.

Para salir del modo Menú, mantenga pulsado el botón ( una vez más.



- PLAY MODE : Para seleccionar el modo de repetición de pista.
- EQUALIZER : Para usar la función de ecualizador.
- FILE: Para eliminar o formatear archivos de música.
- DIRECT PLAY: reproduce archivos codificados en Música, FM o Línea...
- SETTING: Para cambiar las opciones de configuración básica de la pantalla.
- EXIT : Para salir de MENU.

# MENU


### Nota:

- En el modo MENU, si no hay ninguna entrada en 15 segundos se cancelará el modo MENU..
- Se liberará el modo Menú si se pulsa un botón distinto de MODE.

### Repetición de pistas

### Función de repetición de pistas

- I En MENU, seleccione PLAY MODE. (consulte "Configuración de MENÚ")
- 2 En **PLAY MODE**, use el botón para desplazarse al modo que desee y presione el botón para seleccionar.




- INTRO: Para reproducir los primeros 10 segundos de cada pista.
- NORMAL: Para reproducir todas las pistas en orden una vez.
- REPEAT ONE: Para repetir una pista.
- REPEAT ALL: Para repetir todas las pistas.
- SHUFFLE: Para reproducir las pistas aleatoriamente.
- EXIT: Para ir al menú anterior.

# Configuración del EQ

### Función de ecualizador

- En **MENU**, seleccione **EQUALIZER**. (consulte "Configuración de MENÚ")
- 2 En EQ, use el botón para desplazarse al valor que desee (de los 4 ajustes) y presione el botón para seleccionar.
  - Seleccione el Modo DBB si desea ajustar el sonido.
- 3 Si desea ajustar manualmente el ecualizador, seleccione **User** y
  - El intervalo de ajuste de Graves/Agudos es de 0 a 10.




#### Nota:

 DDB es la sigla de Dynamic Bass Booster (Intensificador de graves dinámico), que mejora la respuesta de los graves. SPA

# Gestion de archivos

### Eliminación

- I En MENU, seleccione FILE. (consulte "Configuración de MENÚ")
- 2 En FILE, seleccione DELETE y el modo en que está el archivo de destino
- 3 Vaya al archivo que desee eliminar y pulse el botón Seleccione CONFIRM y después CANCEL para salir de la configuración.



### Formateo

En **MENU**, seleccione **FILE**. (consulte "Configuración de MENÚ")

SPA

2 En File, seleccione FORMAT.



### Nota:

- Cuando se formatea la memoria, se borran todos los archivos.
- Se recomienda que el formateado se realice en un PC que tenga el programa suministrado instalado, ya que formatear en el Menú puede llevar mucho tiempo.

### Configuración de DIRECT PLAY

### **Función DIRECT PLAY**

- Configure el reproductor en esta función para reproducir canciones codificadas MP3 y FM.
- Ten MENU, seleccione DIRECT PLAY. (consulte "Configuración de MENÚ")
- 2 En **DIRECT PLAY**, vaya al modo que desee pulsando el botón después el botón para seleccionar.




- MUSIC: para reproducir archivos de música que se descargan en la carpeta de música
- FM ENC: para reproducir archivos codificados en la carpeta FM ENC
- LINE ENC: para reproducir archivos codificados en la carpeta LINE ENC
- EXIT: para ir al menú anterior.

# Personalización de opciones (Pantalla)

### **Función Setting**

En MENU, seleccione SETTING. (consulte "Configuración de MENÚ")

En **SETTING**, use el botón para desplazarse a la función que quiere cambiar y seleccione la función mediante el botón.





\_\_\_\_ 51



### **DISPLAY**

- PLAY TIME: se visualiza el tiempo de reproducción actual
- REMAIN TIME: se visualiza el tiempo de reproducción restante
- USED SIZE: muestra la memoria en uso
- FREE SIZE: se visualiza la memoria restante

### **BACK LIGHT**

- Use el botón para activar el tiempo de la Luz de fondo.
- El intervalo de ajuste del tiempo de activación de la luz de fondo es de 0 a 10 segundos.
- \* La luz de fondo no se ilumina cuando el nivel de pilas restante no es suficiente.





### **BEEP**

- Use el botón para configurar el modo
  BEEP.
- BEEP ON: se emite un sonido cada vez que se pulsa un botón.
- BEEP OFF: no se emite un sonido cuando se pulsa un botón.






### Nota:

 No se emiten sonidos al reproducir o grabar un archivo de música o voz aunque se configure 'BEEP ON'.

### CONTRAST

- Use el botón para configurar el Contraste.
- El intervalo de ajuste del contraste, que ajusta el brillo de la pantalla, es de 0 a 10.









### SCROLL SPEED

- Use el botón para configurar la Velocidad de desplazamiento.
- El intervalo de ajuste de la velocidad de desplazamiento, que ajusta la velocidad del flujo de títulos de pistas, es de 0 a 10.



### **POWER OFF TIME**

- Use el botón para configurar el Tiempo de desconexión.
- El ajuste se compone de 5 niveles de 0 a 25 segundos. El sistema se apagará tras el tiempo establecido si no se pulsa ningún botón cuando termine la reproducción.

#### Nota:

• Cuando se configura '0 segundos', la unidad no se apagará sino que permanecerá en el modo Espera.




### **DEFAULT VOLUME**

- Use el botón para configurar el Volumen predeterminado.
- El intervalo predeterminado de ajuste de volumen de la unidad es de 0 a 25. Si el volumen está por encima de 25 (26-30) cuando apaga el dispositivo, se encenderá de nuevo con ese ajuste.
- Si el volumen se configura en 25 o menos cuando apaga el dispositivo, volverá a ese ajuste cuando se vuelva a encender.




### **WOW LEVEL**


- Pueden ajustarse los niveles de SRS y TRUBASS.
- Seleccione el modo que desee con el botón
- Puede ajustarse el nivel de SRS y TRUBASS en el intervalo de 0 a 10.



Continuación...

55





AUTO SYNC

ON OFF

### **ENCODE**

### **SINCRO AUTO**

- Use el botón para configurar Codificación SINCRO AUTO.
- ON: crea automáticamente un archivo para cada pista.
- OFF: todas las canciones grabadas en el modo ENC se guardan en un único archivo.

#### Nota:

• Qué es Sincro Auto?


Sincro Auto detecta el sonido de entrada durante la codificación de MP3

Si no hay sonido, la codificación se detiene automáticamente. En caso contrario, la codificación seguirá. Puede guardar archivos MP3 por separado. Ejemplo: si codifica un CD con 10 archivos de música con MP3, se crearán 10 archivos MP3 automáticamente cuando se active Sincro Auto.

• La función Sincro Auto puede admitir de 64 Kbps a 128 Kbps.

### **VELOCIDAD DE BITS**

- Use el botón para configurar Codificación VELOCIDAD DE BITS.
- Al codificar música en un archivo MP3, puede seleccionar una de las siguientes velocidades de bits: 32 Kbps, 48 Kbps, 64 Kbps, 96 Kbps y 128 Kbps..




SPA

| Botón    | ESTADO           | DURACIÓN DE LA PRESIÓN | RESPUESTA  |
|----------|------------------|------------------------|--|
|          | Apagado          |                        | Encendido y reproducir   |
| ▶/■      | Reproducción     |                        | Pausa (cuando no se presiona<br>ningún botón durante 10<br>segundos, yepp se apaga<br>automáticamente)<br>Mantenga pulsado el botón 2<br>segundos para el apagado. |
|          | Modo MENÚ        |                        | Cancelar   |
|          | Reproducir intro |                        | Cancela la introducción y vuelve al modo Reproducción  |
|          | Reproducción     | Menos de 1 segundo     | Reproducir la siguiente pista  |
| <b>T</b> | Reproducción     | Más de 1 segundo       | Búsqueda hacia delante en el modo REPRODUCIR   |
|          | Detención/Pausa  |                        | Reproducir la siguiente pista  |
|          | Modo FM          |                        | Búsqueda de frecuencia   |
|          | Modo MENÚ        |                        | Cancela el MENÚ  |
| <b>Y</b> | Reproducción     | Corta                  | Menos de 5 segundos desde el inicio:<br>Reproducir la pista anterior<br>Más de 5 segundos desde el inicio:<br>Reproducir el principio de la pista actual.          |



S





# Solución de problemas

### yepp no funciona y la pantalla LCD no muestra nada.

- Compruebe la capacidad de la pila
- Compruebe si la pila está introducida con los polos correctos ( + , −)

#### En el modo REPRODUCIR, la música no se reproduce tras presionar el botón ▶/■.

- Compruebe si los archivos MP3 o WMA están guardados en la memoria integrada.
- Compruebe si el interruptor HOLD (retención) está bloqueado.
- Compruebe si el botón REC está encendido.
- Compruebe si la memoria está llena.

#### No se pueden descargar archivos.

- Compruebe si el controlador está instalado correctamente en el ordenador.
- Compruebe la conexión entre el yepp y el ordenador.
- Compruebe y/o sustituya la pila, encienda el yepp.
- El sistema operativo Windows98 limita el número de archivos que puede guardar.
   Guarde sus archivos de música creando una subcarpeta.

#### La luz de fondo no funciona.

- Compruebe la configuración de la luz de fondo.
- Cuando la pila está muy gastada, la luz de fondo se apagará.

### Los botones no funcionan.

- Compruebe la configuración del interruptor Hold (retención).
- Cuando aparezca el mensaje "Please Reformat", formatee su YP-55 instalando el software con el Explorador de Windows.

### yepp continúa apagado.

- En el modo de detención, el aparato se desconecta automáticamente tras diez segundos (los cambios dependen de los ajustes).
- Compruebe si existen archivos guardados en él.

### Algo no funciona en el tiempo de reproducción que aparece en el modo de reproducción.

 Aparece el mensaje "VBR SONG" mientras se está reproduciendo el archivo VBR (Velocidad de bits variable).

### La ventana de la LCD está oscura

Compruebe el contraste

# Especificaciones

| Modelo   | YP-55   |  |
|--|---|--|
| Capacidad de la memoria integrada                | 128MB(YP-55 H)/192MB(YP-55 i)/256MB(YP-55 V)  |  |
| Voltaje  | 1.5VX1 (pila alcalina de tamaño AAA/LR03)   |  |
| Tiempo de reproducción                           | dura hasta 15 horas (pila alcalina, MP3 128 Kbps, nivel de volumen 20)                      |  |
| Dimensiones y peso                               | 26 X 81 X 26 mm/45g (sin pila)  |  |
| Carcasa  | Plástico y aluminio   |  |
| Relación de ruido                                | 80dB con 20kHz LPF (1KHz 0dB)   |  |
| Potencia de salida de la<br>entrada del audífono | 5mW(Max 10mW)/CH (16 Ω)   |  |
| Rango de frecuencias de salida                   | 20Hz~20kHz  |  |
| Rango de temperatura operativa                   | 5 ~ +35°C (41 ~ 95F)  |  |
| Frecuencia FM                                    | 87.50 ~ 108.00 MHz  |  |
| Relación de señal FM-ruido                       | 45 dB   |  |
| T.H.D FM   | 1%  |  |
| Sensibilidad utilizable FM                       | 10 dB   |  |
| Soporte de archivos                              | MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48 KHz)<br>WMA (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz) |  |

Memo

SPA